

行车记录功能说明

一. 产品外观和功能按钮



图1




图2

在此(图2)界面下，点M按钮，可进行录像、拍照模式、已录像和已拍照模式切换；点↵按钮，确定当前切换；切换到已录像和已拍照界面点击←和→可进行对所录的片段和所拍的照片进行选择，然后点击↵按钮可进行回放，在拍照或录像状态下点↑和↓按钮可进行调焦；在设置菜单中点击←和→按钮进行选择操作；点⏪按钮，返回上级界面。

行车记录功能说明

二. 在任意界面点⚙按钮，然后点⇨进入如下设置菜单，显示如图3：



图3

依次点击⇨可以进行格式化、语言、重置系统、音频、视频输出格式、GPS设置及版本查询。

GPS设置打开，可以在录像模式下显示经纬度功能，如图4



图4

三. 在录像待机界面点⇨可以进入录像功能，待机界面如图5：



图5

行车记录功能说明

在录像待机界面点⚙可以进入视频输出界面，可依次设置大小、E V、白平衡、时间标志，视频输出界面如图6：



图6

大小为视频输出的格式，依次从清晰度排列HD、VGA、QVGA、D1、（软件中已设好每个视频的文件大小为64M，所以不能设置单次录像时间，录像时间长短取决于你选择的视频格式，越清晰录制时间越短）视频格式如图7：



图7



图8

行车记录功能说明

四. 在照相机界面点⇨可以进拍照，照相待机界面如图8：

在照相机界面点⚙可以进入捕捉界面，可依次设置大小、质量、情景模式、EV、白平衡、ISO、色彩、饱和度和锐度、预览，捕捉界面如图9：



图9

五. 在回放界面点⇨可以进行录像回放，回放界面如图10：



图10



图11

在回放界面点⚙可以进入回放设置界面，可依次设置删除、幻灯片回放、缩图、音量，界面如图11：